## 取付方法 Directions



## ハンドルに2カ所、ステムに1カ所の図のようにラダーロックにテーブを通し、合計3カ所のテーブがしっかり テーブを図のように配置します。 ユレ、ハンドルに固定します。 ステムに固定します。 Apase the straps through the ladder locks and scraps and 1 stem strap (see illustration). ステムに固定します。 ステムに固定します。 スキムに固定します。 スキムに回転する スキムにはなる <

## ▲ 取扱のご注意 CAUTION!

・自転車及びハンドルの形状によって取り付けてきない場合があります。
・取り付けた後、運転に支障がないか必ず確認してください。
・泥などの汚れが付いたまま使用しないでください。撮れにより車体に 傷がつく場合があります。

 ・泥汚れなどは、水で軽く洗い流した後に中性洗剤を含ませたスポンジ でブラッシングし、洗剤を十分に洗い流してから陰干ししてください (ドライクリーニングはできません)。 It may not be possible to use depending on the size and shape of the bicycle.
 After installing this product, always check that the product does not hinder riding abilities.

 $\cdot$  Do NOT use this product when stained or soiled. Friction may cause damage to the bike's frame.

 Wash away stains and soiling with water. Use a sponge with a mild soap and wash thoroughly. Avoid direct sunlight and allow to air dry in a cool, well ventilated area. (Do NOT dry dean)

> 仕様 主素材: 330 デニール・ナイロン・リップストップ Specification Material: 330-denier nylon rip-stop

株式会社 モンペル mont-bell Co.,Ltd. 本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2 2-2-2 Shinmachi,Nishi-ku,Osaka 550-0013 JAPAN お問い合わせはカスタマー・サービスまで Tel. 06-6531-3544 フリーコール 0088-22-0031 ウェブサイト http://www.montbell.com

