

ドライテック®(防水生地)を使用した補修シートです。アイロンを使って接着することで、ご自宅で簡単に補修ができます。

Made of waterproof DRY-TEC fabric. Easily apply the patch at home with an iron.

主な用途 General applications

レインウェアなどのウェア類、テント等のギア類の裂けキズや穴などの補修にご使用ください。e

Patch up small abrasions, rips, holes and burns in clothing and gear, such as rainwear and tents.

使用方法 Repair instructions

- 1 あらかじめ補修箇所の汚れを落とし、よく乾燥させてください。e
Apply to a clean, dry surface.
- 2 補修箇所を縫製してください。e
Sew together the damaged area.
- 3 補修箇所の形に合わせて本製品を切り抜き、補修箇所の裏地(身体側)においてください。※このとき角を丸くするとはがれにくくなります。e
Cut to size and place it on the inside of the garment covering the damaged area (rounding the corners will deliver a more secure bond).
- 4 本製品の上にあて布を置いて強く圧着してください。(家庭用アイロン中温160℃で約20秒が目安です。)e
Place an ironing cloth over the patch and press down firmly with iron set to medium heat (about 160°C) for 20 seconds.
- 5 あて布を取り除き、本製品の熱が冷めるまで放置してください。(貼り合わせ条件等により接着が不十分なところは、再度、4の方法で圧着してください。)e
Remove the ironing cloth and allow to cool completely. (If necessary, repeat step 4 to improve bond).



ご自身で処理できない補修の場合は、
下記のカスタマーサービスまでお問い合わせください。
Please contact Montbell Customer Service for inquiries.

株式会社 モンベル e

本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
お問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544 フリーコール 0088-22-0031
<https://www.montbell.com/>

mont-bell Co., Ltd.

2-2-2 Shinmachi, Nishi-ku,
Osaka 550-0013 JAPAN



44-5923-2407