

製品の洗濯表示の指示に従って
使用してください

防水素材の製品は、指示がある場合を除き脱水を洗濯機で行わないでください。水を通さないため、洗濯機が壊れる恐れがあります。

使用方法※ウエアの洗い方

■汚がひどい場合は、その部分に直接原液を塗布し、ぬるま湯で洗濯してください。

- ①ご使用前にボトルをよく振ってください。
- ②ジッパー やベルクロ(面ファスナー)を閉じます。

洗濯機 使用の場合

- ③洗い後、すすぎを十分に行ってください。
- ④脱水をかけた後、完全に乾燥させてください。

手洗いの場合

- ⑤たらいに適量の水と洗剤を入れて混ぜます。
- ⑥製品をたらいに入れ、空気を抜きながら完全に洗剤液に浸し、5分程度つけ置きます。
その後押し洗いで汚れやシミを取り除きます。
- ⑦水がきれいになるまで繰り返しすすぎ洗いします。すすぎは十分に行ってください。
- ⑧洗濯機で十分に脱水し、完全に乾燥させてください。

乾燥方法(防水素材の場合)

指示がある場合を除き、乾燥機の使用をお勧めします。汚れを落とし熱処理することで、本来のはつ水性能の回復につながります。

※他のギア(バックパック、テント、化繊綿寝袋、靴など)の洗い方はWEBページをご覧ください。

詳しい洗い方はこちら



O.D.
MAINTENANCE

マルチクリーナー

さまざまな素材を
しっかり洗浄



汚れを落として性能長持ち

mont·bell

登山やアウトドアスポーツの
高機能製品に適した洗濯洗剤

汗・皮脂汚れをしっかりと洗浄

レインウェアソフシェル、テント、バックパック、靴などの合成繊維製品から、綿、ウール製品まで幅広く洗濯可能

高機能素材の性能が長持ち

レインウェアの防水透湿性を損なわない

はつ水剤が効果的に塗布できる下地を作る
O.D.メンテナンスシリーズのはつ水剤と併せて
お使いいただくと、より効果的です

使用量の目安 [1枚あたり]	水量	使用量
ジャケット 1枚	15L	キャップ 1杯(15mL) ※香料、蛍光剤、漂白剤不使用

●用途以外に使用しない。●子ども
の手の届く場所に置かない。●肌が
荒れやすい方や長時間使用する場合や原液で使用的際は、
手袋や手袋を着用する。●変色や色落ちの可能性がある
製品は、目立たない部分で一度試してから使用する。
●使用後は密閉し、高温多湿を避けて保管する。

●眼に入った場合は水で数分間注意深く
洗う。コンタクトレンズは外して洗う。
●飲み込んだ場合は無理に吐かず、口を水でよくすすぐ。
●皮膚に付着した際は水で洗い流す。
●いずれも異常がある場合は本製品
を持参し、医師へ相談する。

株式会社 モンベル
本社 〒550-0013
大阪市西区新町2-2
お問い合わせはカスタマー・
サービスまで
TEL. 06-6531-3544
フリーコール 0088-22-0031
<https://www.montbell.com/>
44-5130-2207 MADE IN JAPAN



ボトル:PE
キャップ、ラベル:PP

