

O.D.
MAINTENANCE

はっ水・保革
レザーコンディショナー

皮革・合成皮革製品をはっ水



環境に配慮

フッ素不使用

mont-bell

注意
吸い込むと有害・必ず屋外で使用

詳しい使い方は
こちら▼



登山やアウトドアスポーツの 高性能製品に適した はっ水スプレー

革や合成皮革の靴専用のはっ水スプレーです。通気性を損なわず雨や雪などの水分をはじき、ぬれやシミから靴を守ります。革本来の風合いを保ち、革のコンディショニング効果のあるミネラルオイルを配合しています。

使える素材 皮革・合成皮革の靴、ブーツ **使えない素材** エナメル素材・布の靴、ブーツ

使い方

- ①汚れを落とし、靴が乾いていることを確かめる。②目立たない部分で色落ち・変色の無いことを確かめる。③風通しの良いところで15cm以上離して全体にスプレーする(シミになりやすいので一カ所に集中してスプレーしない)。**※よく振ってからご使用ください。**
- ④ソール等に付着した余分な液は拭き取る。⑤スプレー後3時間以上乾燥させると効果が最大化される。●乾燥後、他の靴クリームと併用可能。

使用上のご注意

- 床などに飛び散るとシミになることがある。●スプレー直後は黒ずむことがあるが乾くと元にもどる。●缶を真横にして使用しない。ガスだけが出て最後まで使い切れないことがある。
- 素材や加工方法によっては、十分なはっ水効果が得られない場合がある。●スエードやバックスキン、ヌバックなどの毛足がある革の靴や、淡色の靴に使用すると、風合いが変化したり色が濃くなることもある。

危険

- 溶剤は引火性。
- スプレー噴霧は吸い込むと有害。
- スプレー噴霧は目や肌を刺激することがある。

ガス抜きキャップ付き ガス抜きの方法

- 中身を使い切ってから火気のない屋外で行うこと。●用途外使用はしない。
- ①スプレーボタンをはずす。②床面を汚さないように新聞紙などの上にキャップを伏せ、缶を逆さにしてキャップ中央の穴に合わせて押し込む。③噴射音が完全に消えてから、市町村等の定める方法で廃棄する。(使用した新聞紙等は完全に乾くまで放置し、可燃ゴミとして廃棄。)



- 安全上の注** ●スプレー噴霧は吸い込むと有害なため、必ず屋外で使用する。●スプレー噴霧は目や肌を刺激することがあるので、かからないようにする。●吸い込んだ場合は、新鮮な空気のもとに移動する。●肌にかかった場合は石けんと水でよく洗う。●飲み込んだ場合は口を水でゆすぐ。●いずれも異常がある場合は本製品を持参し、医師へ相談する。●目に入った場合はすぐに大量の水で洗い流す。コンタクトレンズの着用時は容易に外せる場合は外すこと。その後もすすぎ続け、直ちに医師の診断を受ける。●溶剤は引火性のため、スプレー中は禁煙。●乾くまで子どもやペットを近づけない。●子どもの手の届かない所で保管する。

火気厳禁 第4類第一石油類 170mL 危険等級Ⅱ

【成分】シリコーン樹脂、ミネラルオイル、石油系炭化水素、イソプロピルアルコール、炭酸ガス
【標準使用量】本缶1本で登山靴 約5足分

火気と高温に注意

加圧されている製品のため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

炭酸ガス使用



株式会社 **モンベル**

本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
お問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544 フリーコール 0088-22-0031
<https://www.montbell.com/>



フィルム: PP
キャップ: PP
ボタン: PE/POM
容器: スチール

170mL

P022863-A
JV-0290-2910-3
44-5939-2405